

CELLPACK - Toploskrčni izdelki

Splošno:

CELLPACK toploskrčne cevi in ostali toploskrčni izdelki imajo odlične električne in mehanske lastnosti.

Dolgoletne izkušnje v praksi potrjujejo visoko kvaliteto.

Izdelki imajo elastični spomin oblike in se s pomočjo dovedene toplote skrčijo na njihove v naprej določene mere.

Splošna navodila za montažo:

S pomočjo toplotnega izvora (gorilnik, toplotni fen) segrejemo toploskrčni material do temperature med 120°C in 140°C. Gorilnik mora biti nastavljen tako, da je plamen nežno rumene barve.

Plašč in izolacijski material na delu, kjer bomo nataknili toploskrčni material najprej temeljito očistimo z razmaščevalnim sredstvom CELLPACK št. 121 oziroma podobnim sredstvom in ga predgrejemo na približno 60°C.

Pri PE oziroma pri izoliranih plaščih priporočamo uporabo smirkovega papirja (grobosti 60-80), s pomočjo katerega narahlo podrgnemo površino in tako zagotovimo boljše tesnenje.

Toploskrčne cevi (SR/SRH) in toploskrčne razdelilne kape (SEH) začnemo greti na sredini in se nato enakomerno radialno pomikamo proti enem in drugemu koncu.

Z gretjem končamo, ko na koncu priteče toploskrčno lepilo iz toploskrčne cevi.

Posebno pozornost moramo posvetiti cevem, ki nimajo toploskrčnega lepila, saj ne smemo pregreti materiala. Z gretjem prenehamo, ko je cev enakomerno in brez gubic oprijeta okoli kabla.

Toploskrčno kapo (SKH) segrevamo iz zaprtega dela navzven. Gretje nadaljujemo proti koncu kape in pazimo na enakomerno segrevanje.

Z gretjem končamo, ko na koncu priteče toploskrčno lepilo iz toploskrčne kape.

V primeru, ko se želijo konci toploskrčne cevi obrniti nazaj, jih malo pogrejemo z gorilnikom od znotraj in tako se cev znova zravna.

CELLPACK
Electrical Products

CELLPACK GmbH
Electrical Products
D-79761 Waldshut-Tiengen
Tel. +49(0)7741/60 07 11
Fax +49(0)7741/60 07 83

CELLPACK AG
Electrical Products
CH-5612 Villmergen
Tel. +41(0)56/618 18 18
Fax +41(0)56/618 81 48

Distribucija v Sloveniji:

MR d.o.o.
Miklavčeva ulica 7
2000 Maribor



T: +386 2 229 74 90
F: +386 2 229 74 92
www.mr-ei.si